




Dimensions d'encastrement / Built in dimensions



Orientation :



REF:	X	Y	PUISSEANCE (W)	DEBIT (g/h)
4413	305	380	2 200 W	160
4423	550	410	3 200 W	233
4533	560	480	4 485 W	326
4433	685	380	5 400 W	393
4443	850	380	6 400 W	466



SERVICE CONTRÔLE:

eno
MANUFACTURE
1909

95, Rue de la Terraudière
79 000 NIORT
FRANCE
Tel: + 33 (0)5 49 28 60 15
Fax: + 33 (0)5 49 33 26 84
eno@eno.fr ♦ <http://www.eno.fr>

**TABLE DE CUISSON
GAZ ENCASTRABLE
FLUSH LINE**

**GAS BUILT-IN HOB
FLUSH LINE**

**GAS-EINBAUKOCHFELD
FLUSH LINE**

CLASSE 3

**NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
INSTRUCTION FOR USE
ANWEISUNG FÜR GEBRAUCH UND WARTUNG
GEBRAUCHSANWEISUNG**

CE 1312

FLUSH LINE

Classe 3

Pays de destination	Pression (mbar)	Catégorie	Type de gaz
BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IS - IT - LU - PT	28 - 30/37	I3+	G30 - G31
AT - DE - DK - FI - GR - NL - NO - SE - NZ	30	I3B/P	G30 - G31
AT - CH - DE - LU	50	I3B/P	G30 - G31

I - CONDITIONS REGLEMENTAIRES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur. Une attention particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation (NF/ EN/ 10239.3).

- Le débit d'air nécessaire pour la combustion est de 2 m³ / h par kW de puissance.

- Les distances horizontales minimales séparant l'appareil des parois verticales adjacentes ne doivent pas être inférieures à 90 mm sur les cotés et de 90 mm à l'arrière.

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment:

- L'usager est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 15 et 17 de l'arrêté du 2 août 1977 (Règles Techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leur dépendance), qui précise que la pièce doit disposer :
- D'une entrée et d'une sortie d'air suffisante.
- D'une fenêtre dont la partie ouvrante présente une surface minimale de 0,40 m².
- D'une hauteur minimale par rapport au sol de 0,30 m.
- Installations de gaz à bord des bateaux :

- NF/EN 10239

- ISO 9094

- DIRECTIVE 94/25/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 Juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance.

- Réglementation Nationale de la sécurité des navires.

- Les appareils sont approuvés pour une utilisation dans les véhicules terrestres et les bateaux conformément à la norme DIN 30694-4.

Attention : Les appareils à flammes nues brûlent du combustible, consomment l'oxygène de la cabine et rejettent des produits de combustion dans le navire. Une ventilation est nécessaire lorsque les appareils fonctionnent. Ouvrir les orifices de ventilation prévus à cet effet lors de l'utilisation des installations. Ne pas se servir du réchaud ou du gril pour chauffer les parties habitables. Ne jamais obstruer les ouvertures prévues pour la ventilation (ISO/DIS 1039.3)

II - INSTALLATION DE L'APPAREIL (FIG. 1) & (FIG. 2)

Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur, et utilisé seulement dans un endroit bien aéré. Consulter les notices avant d'installer et d'utiliser cet appareil. Avant l'installation s'assurer que les conditions de distribution locale (nature du gaz et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles. Les conditions de réglage de cet appareil sont inscrites sur la plaque signalétique.

La table encastrable est prévue pour être installée de deux façons différentes dans un meuble support pouvant résister sans détérioration à une température de 90° C et qui doit avoir sur le dessus une couverture rectangulaire comme indiquée sur le schéma. La hauteur minimale du caisson d'encastrement doit être de 40 mm. Dans le cas où l'épaisseur du plan de travail est inférieure à 40 mm, il est nécessaire de laisser un vide entre le fond de la table et le dessus de la paroi horizontale immédiatement en dessous de manière à conserver la distance de 40 mm. De même, dans le cas où un appareil quelconque est prévu pour s'encastrer sous la table, la distance de 40 mm doit être respectée et le dessus de cet appareil doit pouvoir supporter une température permanente de 90° C sans détérioration. Il est impératif de laisser une plage de 90 mm minimum entre les bords de la découpe et les parois verticales adjacentes. Toutes les dimensions indiquées (en mm) dans le schéma doivent être impérativement respectées.

La table encastrable doit être fixée au meuble support à l'aide des pattes de fixation livrées avec l'appareil et suivant les indications des croquis. Suivant l'épaisseur du plan de travail du meuble support, les pattes de fixation doivent être positionnées de façon différente, comme indiqué sur le croquis. Utiliser ensuite des vis à bois adéquates pour fixer les pattes métalliques sous le plan de travail.

Vérifier que le joint périphérique d'étanchéité est suffisamment comprimé pour assurer sa fonction. À défaut, insérer des rondelles plates entre la face inférieure du plan de travail et les pattes métalliques de fixation pour provoquer son écrasement. Veiller cependant à ce que la plaque d'accrochage ne soit pas déformée sous l'effet de la pression des pattes de fixations car un mauvais fonctionnement, voire un fonctionnement dangereux, pourrait en découler.

III - RACCORDEMENT MARINE

Pays de destination	Pression détendeur Spécifique Marine	ENOQUIP
BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IS - IT - LU - PT	28 - 30/37 mbar	(FR) réf.: EG3007
AT - DE - DK - FI - GR - NL - NO - SE - NZ	30 mbar	(DE) réf.: EG3016
AT - CH - DE - LU	50 mbar	

Installation:

Le raccordement gaz doit être réalisé à l'aide de raccords mécaniques étanches ou à l'aide de raccords normalisés.

Attention: Vérifier que le flexible n'est pas en contact avec une partie mobile du module d'encastrement (ex.: tiroir)

NOTA: Il peut-être fourni en option un kit de raccordement gaz "ENOQUIP" qui se compose :

1 détendeur spécifique marine, 1 tuyau flexible, 1 robinet d'arrêt avec étiquette, 1 second tuyau flexible et cartouches pour tube cuivre Ø8 mm

Montage du détendeur et tuyau flexible

- Détendeur spécifique bateau, "Ne pas l'utiliser dans des locaux fermés"

- Vérifier la présence et l'état du joint caoutchouc au raccord d'entrée du détendeur. Visser et serrer l'écrou à ailettes du détendeur sur votre bouteille ou éventuellement au robinet spécifique utilisé pour les bouteilles de 3 Kg ou au système "CLIP-ON" pour bouteille de 6 Kg.

- Une visite à intervalles réguliers de l'ensemble de raccordement gaz est obligatoire.

- Toute détérioration "Détendeur, tuyau, robinet" nécessite son remplacement.

- Pour un montage correct, les courbures trop importantes ainsi que les torsions de vos tuyaux doivent être évitées.

- **Contrôle de l'étanchéité (Vous devez procéder au contrôle suivant la réglementation en vigueur (norme NF EN ISO10239.3 § 10))**

Avant la mise en service de l'installation alimentée en G.P.L., vérifier, à partir de l'élément de raccordement du détendeur jusqu'aux robinets de brûleurs fermés des appareils, que l'installation a été correctement réalisée. Les robinets d'arrêt étant ouverts, soumettre cette installation après détendeur à un essai de pression d'air à une pression égale à trois fois la pression de service mais n'excédant pas 150 mbar. L'installation doit être considérée comme étanche si, au terme d'une période de cinq minutes (permettant à la pression de s'équilibrer), celle-ci demeure constante à ± 5 mbar près pendant les quinze minutes suivantes. Un fluide approprié, tel qu'une solution savonneuse, peut être utilisé sur les éléments de raccordement pour localiser les fuites.

ATTENTION: L'ammoniaque, présente dans certains savons et détergents, attaque les raccords en laiton. Bien que les dommages soient indétectables au départ, des fissurations et des fuites peuvent apparaître quelques mois après le contact avec l'ammoniaque.

DANGER: Ne jamais présenter une flamme pour vérification de l'étanchéité.

Après la mise en pression de l'installation, tous les appareils raccordés, y compris les dispositifs de surveillance de flamme sur les brûleurs, doivent être soumis à un essai de fonctionnement. Un contrôle visuel de la hauteur de flamme aux brûleurs doit être effectué alors que tous les brûleurs des appareils de l'installation fonctionnent, afin de s'assurer que la pression de service est adaptée à chaque appareil

IV - CHANGEMENT DE LA PILE (pour allumeur électrique)


- Dévisser le bouchon du porte pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, changer la pile de 1,5 Volt de type R6, de bonne qualité.

- Remonter l'ensemble dans le sens inverse du démontage.

- Si vous n'utilisez pas votre table encastrable pour une longue période, il est conseillé d'enlever la pile.

**V - ALLUMAGE DES BRÛLEURS**

Chaque brûleur est commandé par un robinet avec manette de manœuvre, celle-ci comporte une forme qui sert à indiquer l'état du robinet. Un symbole situé à côté de chaque manette précise le repère des brûleurs (4233).



Pour utiliser un brûleur, poussez la manette correspondante à celui-ci et faites la tourner vers la gauche d'un quart de tour pour amener le repère de la manette sur le symbole de la grande flamme. Appuyer sur le bouton de l'allumeur électrique en maintenant la manette enfoncée pendant 10 secondes environ pour permettre l'enclenchement de la sécurité.

Relâcher la manette. Si le brûleur ne tient pas allumé, recommencer l'opération. Régler ensuite à volonté la longueur de la flamme en tournant progressivement vers le symbole de la petite flamme. Pour l'extinction, ramener la manette vers la droite sur le symbole de fermeture (disque plein).

VI - ADAPTATION AU CHANGEMENT DE GAZ

Brûleur	INJECTEURS ET DEBITS							
	Butane 28 -30 mbar (G30)	Propane 30 - 37 mbar (G31)	Butane 50 mbar (G30)	Propane 50 mbar (G31)				
Puissance Nominales	Débit Réduit Max.	Rep. injecteur	Débit en g/h	Puissance Nominales	Débit Réduit Max.	Rep. injecteur	Débit en g/h	
Rapide	2 200 Watts	800 Watts	80	160	2 200 Watts	800 Watts	67	160
Auxiliaire	1 000 Watts	600 Watts	52	72,7	1 000 Watts	600 Watts	43	72,7

VII - UTILISATION

Attention: Cet appareil sert uniquement à des fins de cuisson. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, par exemple le chauffage de local.

AÉRATION

L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit à la production de chaleur et d'humidité dans le local où il est installé. Veillez à assurer une bonne aération : maintenez ouverts les orifices d'aération naturelle ou installez un dispositif d'aération mécanique (hotte de ventilation mécanique).

Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, exemple en ouvrant une fenêtre, un hublot ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe.

CHOIX DES RECIPIENTS

Il est important que le diamètre du récipient utilisé soit en rapport avec la puissance du brûleur pour éviter toute dépense d'énergie inutile.

- **Pour le brûleur rapide, des récipients de diamètre 180 à 240 mm**

- **Pour le brûleur auxiliaire, des récipients de diamètre 120 mm**

VIII - ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement votre table de cuisson lorsque nécessaire. - Le liquide qui aurait éventuellement débordé des casseroles doit immédiatement être nettoyé et séché avec un chiffon doux. - Ne laissez pas séjournier des liquides acides tels que jus de citron, vinaigre, etc sur la table de cuisson. - Les manettes ne doivent être retirées qu'occasionnellement pour un nettoyage approfondi. - N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil. - N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, d'objets tranchants, de grattoirs métalliques, etc. pour retirer les restes de repas durcis sur la table de cuisson, les grilles ou les brûleurs. - Surfaces en acier inoxydable et aluminium - Votre table de cuisson en acier inoxydable doit être nettoyée avec un chiffon humide et des produits d'entretien spécial inox disponibles dans le commerce. - Rincez et séchez soigneusement la table avec un chiffon doux.

FLUSH LINE**Class 3**

Destination countries	Pressure (mbar)	Catégorie	Type of gas
BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IS - IT - LU - PT	28 - 30/37	I3+	G30 - G31
AT - DE - DK - FI - GR - NL - NO - SE - NZ	30	I3B/P	G30 - G31
AT - CH - DE - LU	50	I3B/P	G30 - G31

I - INSTALLATION AND MAINTENANCE CONDITIONS

This appliance is not connected to an exhaustion stroke: it has to be installed and connected in compliance with the relevant Installation Rules. Especially respect the Regulations concerning aeration.

- The minimum air inlet necessary to a proper combustion is 2 m³/h per kW power.

- Horizontal distance between the appliance and the adjacent walls shall not be less than 90 mm.

Installation and maintenance of this appliance have to be carried out by a skilled person in accordance with the relevant regulations, in particular:

- The User has to comply with Technical and Safety Rules prescriptions concerning use of inflammable gas and liquefied hydrocarbons in houses and outbuildings, stipulating that no unit should be installed in any room unless:

- a sufficient air inlet and outlet.
- a minimum volume of 8m³
- a window with a minimum opening space of 0,40 m²
- a minimum height of 0,30 m from the ground are provided

- Sanitary regulations

- Gas installations on board

- Guideline 94/25/CE from European Parliament and Council dated June 16th, 1994
- ISO 10239
- ISO 9094

• The devices are approved for use in land vehicles and boats in accordance with DIN 30694-4.

WARNING: When operated, naked flame appliances consume oxygen and reject exhaust materials. A ventilation is necessary when appliances are working. Open the ventilation holes designed for this purpose when operating cooker. Never use your cooking appliance to warm up the living space. Never obstruct the openings designed for ventilation (ISO/DIS 10239.3).

II - INSTALLATION OF THE UNIT (Drawings 1 and 2)

The hob can be installed in 2 different ways on a piece of furniture that can resist without damage a temperature of 90°C and of minimum dimensions on the top as shown on drawing.

The minimum height to build it in must be 40 mm. In case this space of 40 mm is not available, it is necessary to leave a space of 40 mm between the bottom of hob and the top of horizontal surface. In the same way, in case another item is built in under the hob, the distance of 40 mm must be kept and the top of this item must stand a permanent temperature of 90°C without damage. It is mandatory to a distance of 90 mm between the edges of the hole and vertical adjacent parts. All dimensions indicated (in mm) on drawings must imperatively be respected.

The hob must be linked to the furniture thanks to the fixing parts delivered with the product and according to indications of drawings.

These fixing parts must be positioned differently depending on thickness of the furniture and as indicated on drawings.

Then use relevant screws for wood to fit the metal parts under working surface.

Check that the sealing joint is sufficiently compressed to play its part properly. If not, insert flat nuts between lower face of working table and metal part to put it in compression. However check that this does not distort the fixing plate which might create a bad or even dangerous working

III - CONNECTION: suitable for marine use

Pays de destination	Pression détendeur Spécifique Marine	ENOQUIP
BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IS - IT - LU - PT	28 - 30/37 mbar	(FR) réf.: EG3007
AT - DE - DK - FI - GR - NL - NO - SE - NZ	30 mbar	(DE) réf.: EG3016
AT - CH - DE - LU	50 mbar	

Installation:

Any connection to the gas supply has to be made with tight mechanical connections or with normalised connections.

NOTA: An optional gas connection kit can be supplied. "ENOQUIP" includes:

a regulator special for boats, a 600mm flexible tube, a shut-off valve with its sticker, a 800 mm flexible tube, nozzle for Ø 8mm copper tube.

Setting-up : Regulator and flexible tube

- Special "boat" regulator. "Shall not be used in a closed room".
- Always make sure that the rubber seal at the regulator inlet connection is properly set and in good shape.
- Screw and tighten the regulator wing-nut on the gas cylinder or on the special tap fitted on 3 Kg gas cylinders or on the "CLIP-ON" device for 6 Kg gas cylinders.
- A complete check-up of the whole installation has to be carried out punctually.
- In the case of any deterioration, "regulator, rubber tube and tap" have to be replaced.
- To ensure a correct setting-up, avoid to twist or to curve the rubber tube.

Tightness control (Testing process in accordance with stipulations of Norm ISO/DIS 10239 3 PARAGRAPH 10).

Before putting the whole installation into service with LPG supply, always make sure, that setting-up has been carried out properly (from the regulator up to the burners in shut-off position). The shut-off valves being opened test the whole installation – before fixing the regulator on the rubber tube – with an air pressure equal to three times service pressure but testing pressure shall never exceed 150 mbar. The whole connection has to be considered as tight if after a five-minute period (this should enable pressure to get balanced), pressure remains constant ± 5 mbar during the 15 following minutes. An appropriate liquid, such as a soapy water, can be used to detect any possible leakage on the connection part.

CAUTION: Do not use any detergent liable to contain ammoniac: this would damage brass connection parts. Although the damage could not be obvious at the beginning, fissures and leakage can appear a few months later.

DANGER: Never use a naked flame to check tightness.


After having tested pressure on the whole installation, every single connected appliance – including burners FFD – has to be tested while functioning. A visual control of the flame height on the burners has to be carried out while all burners are being operated in order to make sure the service pressure is suitable for each appliance.

**IV - HOW TO REPLACE BATTERY (electronic ignition device)**

- Unscrew battery support cap in an anti-clockwise direction, replace 1,5 V battery (R6 type).
- Re-assemble by proceeding in the reverse order.
- If you do not use your appliance for a long period, remove battery.

V - BURNERS IGNITION

Each burner is being guided by a tap with control knob. The indicator on the knob indicates tap position. A symbol on the fascia panel indicates burner position.

**Large flame / Maximum flow Small flame / Minimum flow**

To light a burner, depress and turn the respective control knob to the left until the knob coincides with the large flame symbol on the fascia panel (this denotes full on position) and press electronic ignition button.

Keep the control knob depressed for 10 seconds until the flame failure device is fitted, then release.

If burner is not alight, repeat the operation. Wished setting can be obtained by gradually turning the control knob until the indicator coincides with the small flame symbol on the fascia panel.

To extinguish the burner, turn the control knob to the right to the OFF position where the knob will lock in the OFF position (full symbol).

VI - GAS ADJUSTMENT

Brûleur	INJECTEURS ET DEBITS				Butane 50 mbar (G30) Propane 50 mbar (G31)			
	Butane 28 -30 mbar (G30) Propane 30 - 37 mbar (G31)	Butane 50 mbar (G30) Propane 50 mbar (G31)			Puissance Nominale	Débit Réduit Max.	Rep. injecteur	Débit en g/h
Brûleur	Puissance Nominale	Débit Réduit Max.	Rep. injecteur	Débit en g/h	Puissance Nominale	Débit Réduit Max.	Rep. injecteur	Débit en g/h
Rapide	2 200 Watts	800 Watts	80	160	2 200 Watts	800 Watts	67	160
Auxiliaire	1 000 Watts	600 Watts	52	72,7	1 000 Watts	600 Watts	43	72,7

VII - UTILISATION

Caution: Never use your cooking appliance to warm up the living space.

VENTILATION

Operating a gas cooking appliance brings about heat and damp exhaust in the room where it is being operated. Always make sure that the room is being properly ventilate: keep natural aeration apertures opened or install a mechanical aeration device (hood).

An intensive and prolonged operation can require an extra aeration (by opening a window) or by providing a more efficient aeration (hood - if any - on full on position).

HOW TO CHOOSE COOKING USTENSILS

The pan diameter should be suitable with the burner output to avoid any useless energy consumption.

- Use Ø 120 mm diameter pans with the small burner
- Ø 180 to 240 mm diameter pans with the large burner

VIII - MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Clean your cooktop. - The liquid that may have overflowed from pots or pans must be immediately cleaned and dried with a soft cloth.

Do not allow acid fluids such as lemon juice, vinegar, etc... to stay on the cooktop. - Knobs should only be removed occasionally for thorough cleaning. - Do not use a steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance. - Never use abrasive cleaners, sharp objects, metal scrubbers, etc to remove hardened leftovers from the cooktop, the grids or burners. - Stainless Steel and Aluminum Surfaces - Your cooktop must be cleaned with a damp cloth and specific stainless steel surface cleaners available in stores. - Rinse and dry the table thoroughly with a fluff-free cloth.

FLUSH LINE**Class 3**

Bestimmungsländer	Druck (mbar)	Kategorie	Gastyps
BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IS - IT - LU - PT	28 - 30/37	I3+	G30 - G31
AT - DE - DK - FI - GR - NL - NO - SE - NZ	30	I3B/P	G30 - G31
AT - CH - DE - LU	50	I3B/P	G30 - G31

I - INSTALLATIONS- UND WARTUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Gerät ist nicht an einen Abgasweg angeschlossen: Es muss unter Beachtung der einschlägigen Installationsvorschriften installiert und angeschlossen werden. Beachten Sie insbesondere die Vorschriften zur Belüftung.

- Die für eine einwandfreie Verbrennung erforderliche Mindestluftzufuhr beträgt 2 m³/h pro kW Leistung.

- Der horizontale Abstand zwischen dem Gerät und den angrenzenden Wänden darf nicht kleiner als 90 mm sein.

Die Installation und Wartung dieses Gerätes muss von einem Fachmann unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden, insbesondere:

- Der Benutzer muss die Vorschriften der technischen und sicherheitstechnischen Regeln für die Verwendung von brennbaren Gasen und verflüssigten Kohlenwasserstoffen in Häusern und Nebengebäuden einhalten, die vorschreiben, dass kein Gerät in einem Raum installiert werden darf, wenn nicht:

- eine ausreichende Luftzufuhr und -abfuhr. Ein Fenster mit einer Mindestöffnungsfläche von 0,40 m²

- ein Mindestvolumen von 8m³ eine Mindesthöhe von 0,30 m über dem Boden vorgesehen sind

- Sanitäre Vorschriften

- Gasinstallationen an Bord

- Richtlinie 94/25/CE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994

- ISO 10239 ISO 9094

- Die Geräte sind für den Einsatz in Landfahrzeugen und Booten nach DIN 30694-4 zugelassen.

WARNUNG: Geräte mit offener Flamme verbrauchen beim Betrieb Sauerstoff und stoßen Abgase aus. Während des Betriebs der Geräte ist eine Belüftung erforderlich. Öffnen Sie beim Betrieb des Kochers die dafür vorgesehenen Lüftungsöffnungen. Benutzen Sie Ihr Kochgerät niemals zum Aufwärmen des Wohnraums. Verdecken Sie niemals die für die Belüftung vorgesehenen Öffnungen (ISO/DIS 10239.3).

II - INSTALLATION DES GERÄTS (Zeichnung 1 und 2)

Das Kochfeld kann auf 2 verschiedene Arten auf einem Möbelstück installiert werden, das ohne Beschädigung einer Temperatur von 90°C standhalten kann und an der Oberseite Mindestabmessungen gemäß Zeichnung aufweist.

Die Mindesthöhe zum Einbau muss 40 mm betragen. Falls dieser Raum von 40 mm nicht zur Verfügung steht, muss zwischen der Unterseite des Kochfeldes und der Oberseite der horizontalen Fläche ein Raum von 40 mm gelassen werden. Wird unter dem Kochfeld ein anderer Gegenstand eingebracht, muss der Abstand von 40 mm eingehalten werden und die Oberseite dieses Gegenstandes muss eine Dauertemperatur von 90°C unbeschadet überstehen. Zwischen den Rändern der Bohrung und senkrechten angrenzenden Teilen ist ein Abstand von 90 mm vorgeschrieben. Alle in den Zeichnungen angegebenen Maße (in mm) müssen unbedingt eingehalten werden.

Das Kochfeld muss mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsteile und gemäß den Angaben in den Zeichnungen mit dem Möbelstück verbunden werden.

Diese Befestigungsteile müssen je nach Dicke des Möbels und gemäß den Angaben in den Zeichnungen unterschiedlich positioniert werden.

Verwenden Sie dann entsprechende Schrauben für Holz, um die Metallteile unter der Arbeitsfläche zu befestigen.

Prüfen Sie, ob die Dichtungsfuge ausreichend zusammengedrückt ist, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Wenn dies nicht der Fall ist, setzen Sie Flachmuttern zwischen die Unterseite des Arbeitstisches und das Metallteil ein, um es in Kompression zu bringen. Achten Sie jedoch darauf, dass dadurch die Befestigungsplatte nicht verzogen wird, was zu einem schlechten oder sogar gefährlichen Arbeiten führen könnte.

III - ANSCHLUSS: geeignet für den Marineeinsatz

Bestimmungsland der Reise	Druckregler Marine spezifisch	ENOQUIP
BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IS - IT - LU - PT	28 - 30/37 mbar	(FR) réf.: EG3007
AT - DE - DK - FI - GR - NL - NO - SE - NZ	30 mbar	(DE) réf.: EG3016
AT - CH - DE - LU	50 mbar	

Installation:

Jeder Anschluss an die Gasversorgung muss mit dichten mechanischen Verbindungen oder mit normalisierten Anschlüssen erfolgen.

HINWEIS: Ein optionaler Gasanschlussatz kann geliefert werden. "ENOQUIP" enthält:
einen Regler speziell für Boote, einen 600-mm-Schlauch, ein Absperrventil mit Aufkleber, einen 800-mm-Schlauch, eine Düse für Ø 8-mm-Kupferrohr.

Aufstellung : Regler und flexibler Schlauch

- Spezialregler "Boot". "Darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden".

- Achten Sie immer darauf, dass die Gummidichtung am Reglereingangsanschluss richtig eingestellt und in gutem Zustand ist.

- Schrauben Sie die Flügelmutter des Reglers auf die Gasflasche oder auf den Spezialhahn bei 3 kg-Gasflaschen oder auf die "CLIP-ON"-Vorrichtung bei 6 kg-Gasflaschen und ziehen Sie sie fest.

- Eine vollständige Kontrolle der gesamten Anlage muss rechtzeitig durchgeführt werden.

- Im Falle einer Verschlechterung müssen "Regler, Gummischlauch und Hahn" ausgetauscht werden.

- Um eine korrekte Einstellung zu gewährleisten, darf der Gummischlauch nicht verdreht oder gebogen werden.


Dichtheitskontrolle (Prüfverfahren nach den Vorgaben der Norm ISO/DIS 10239 3 PARAGRAPH 10).

Vor der Inbetriebnahme der gesamten Anlage mit Flüssiggasversorgung ist stets sicherzustellen, dass die Einstellung ordnungsgemäß durchgeführt wurde (vom Regler bis zu den Brennern in Absperrstellung). Nach dem Öffnen der Absperrventile ist die gesamte Anlage - vor der Befestigung des Reglers am Gummischlauch - mit einem Luftdruck zu prüfen, der dem dreifachen Betriebsdruck entspricht, jedoch darf der Prüfdruck niemals 150 mbar überschreiten. Die gesamte Verbindung ist als dicht zu betrachten, wenn nach einer fünfminütigen Zeitspanne (diese sollte einen Druckausgleich ermöglichen) der Druck während der folgenden 15 Minuten konstant ± 5 mbar bleibt. Eine geeignete Flüssigkeit, wie z. B. Seifenwasser, kann verwendet werden, um eine mögliche Leckage am Anschluss teil festzustellen.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten können: Dies würde die Messinganschlussteile beschädigen. Obwohl der Schaden anfangs nicht offensichtlich sein könnte, können nach einigen Monaten Risse und Undichtigkeiten auftreten.

GEFAHR: Verwenden Sie niemals eine offene Flamme, um die Dichtigkeit zu prüfen.

Nachdem der Druck an der gesamten Installation geprüft wurde, muss jedes einzelne angeschlossene Gerät - einschließlich der Brenner FFD - im Betrieb geprüft werden. Eine Sichtkontrolle der Flammenhöhe an den Brennern muss durchgeführt werden, während alle Brenner in Betrieb sind, um sicherzustellen, dass der Betriebsdruck für jedes Gerät geeignet ist.

**IV - BATTERIEWECHSEL** (elektronische Zündvorrichtung)


- Batterieträgerkappe gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, 1,5-V-Batterie (Typ R6) austauschen.

- Bauen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

- Wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.

V - ZÜNDUNG DER BRENNER

Jeder Brenner wird über einen Hahn mit Bedienknopf geführt. Die Anzeige auf dem Drehknopf zeigt die Position des Hahns an. Ein Symbol auf der Blende zeigt die Brennerposition an.



Um einen Brenner zu zünden, drücken und drehen Sie den entsprechenden Bedienknopf nach links, bis der Knopf mit dem großen Flammensymbol auf der Blende übereinstimmt (dies bedeutet Voll-Ein-Stellung) und drücken Sie die elektronische Zündungstaste.

Halten Sie den Bedienknopf 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Flammensicherungsvorrichtung angebracht ist, und lassen Sie ihn dann los. Wenn der Brenner nicht zündet, wiederholen Sie den Vorgang. Die gewünschte Einstellung kann durch schrittweises Drehen des Bedienknopfs erreicht werden, bis die Anzeige mit dem kleinen Flammensymbol auf der Blende übereinstimmt.

Um den Brenner zu löschen, drehen Sie den Bedienknopf nach rechts in die AUS-Stellung, wo der Knopf in der AUS-Stellung (volles Symbol) einrastet.

VI - GASEINSTELLUNG

Brenner	INJEKTOREN UND DURCHFLUSSMENGEN			
	Leistung Nominal	Durchfluss Reduziert	Anzahl Injektoren	Durchfluss menge g/h
Schnell	2 200 Watts	800 Watts	80	160
Auxiliaire	1 000 Watts	600 Watts	52	72,7
				1 000 Watts
				600 Watts
				43
				72,7

VII - VERWENDUNG**VORSICHT! VERWENDEN SIE IHR KOCHGERÄT NIEMALS ZUM AUFWÄRMEN DES WOHNRAUMS.****LÜFTUNG**

Der Betrieb eines Gas-Kochgerätes führt zu Wärme- und Feuchtigkeitsabgasen in dem Raum, in dem es betrieben wird. Stellen Sie immer sicher, dass der Raum richtig belüftet wird: halten Sie natürliche Belüftungsöffnungen geöffnet oder installieren Sie eine mechanische Belüftungsvorrichtung (Haube). Ein intensiver und längerer Betrieb kann eine zusätzliche Belüftung (durch Öffnen eines Fensters) oder eine effizientere Belüftung (Dunstabzugshaube - falls vorhanden - auf voller Position) erfordern.

WIE MAN KOCHUTENSILIEN AUSWÄHLT

Der Pfannendurchmesser sollte auf die Brennerleistung abgestimmt sein, um einen unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

- Verwenden Sie Pfannen mit Ø 120 mm Durchmesser mit dem kleinen Brenner

- Ø 180 bis 240 mm Durchmesser Pfannen mit dem großen Brenner

VIII - WARTUNGSHINWEISE

Reinigen Sie Ihr Kochfeld. - Die Flüssigkeit, die eventuell aus Töpfen oder Pfannen übergelaufen ist, muss sofort mit einem weichen Tuch gereinigt und abgetrocknet werden.

Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten wie Zitronensaft, Essig, etc... auf dem Kochfeld stehen. - Knöpfe sollten nur gelegentlich zur gründlichen Reinigung abgenommen werden. - Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger. - Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Gegenstände, Metallschrubber usw., um verhärtete Reste vom Kochfeld, den Gittern oder Brennern zu entfernen. - Edelstahl- und Aluminiumoberflächen - Ihr Kochfeld muss mit einem feuchten Tuch und speziellen, im Handel erhältlichen Edelstahl-Oberflächenreinigern gereinigt werden. - Spülen Sie den Tisch gründlich ab und trocknen Sie ihn mit einem fettfreien Tuch.